



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ВИКТЕРЖЕ
ПУНЧАЛ**

**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 3 февраля 2017 г. № 36

**О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Марий Эл от 7 апреля 2008 г. № 85**

Правительство Республики Марий Эл **п о с т а н о в л я е т:**
Внести в постановление Правительства Республики Марий Эл от 7 апреля 2008 г. № 85 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2008, № 5 (часть II), ст. 275; 2009, № 4 (часть II), ст. 177; 2010, № 3, ст. 135, № 4, ст. 207, № 8, ст. 402, ст. 408; 2011, № 6, ст. 336; 2012, № 5 (часть I), ст. 178; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 19 ноября 2012 г., № 15112012040370; 14 марта 2013 г., № 13032013040071, 15 мая 2013 г., № 15052013040152, 5 августа 2013 г., № 02082013040239, 5 ноября 2013 г., № 04112013040325; 31 марта 2014 г., № 31032014040132; 6 марта 2015 г., № 06032015040067; 5 мая 2016 г., № 05052016040111) следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл согласно приложению.»;

приложение к указанному выше постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

Председатель Правительства
Республики Марий Эл



Л.Маркелов

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Республики Марий Эл

от 7 апреля 2008 г. № 85

(в редакции постановления Правительства

Республики Марий Эл

от 3 февраля 2017 г. № 36)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл

	Наименование автомобильной дороги	Идентификационный номер автомобильной дороги	Адрес		Протяженность, км
			начало, км +	конец, км +	
1	2	3	4	5	6

Городской округ «Город Йошкар-Ола»

1.	Йошкар-Ола – Уржум	88 ОП РЗ 88К - 001	4+231	10+081	5,9
2.	Йошкар-Ола – Козьмодемьянск	88 ОП РЗ 88К - 002	4+914	5+710	0,8
3.	Йошкар-Ола – Данилово	88 ОП МЗ 88Н - 07 001	0+000	1+204	1,2
			1+204	3+920	2,7
4.	Кузнецово – Русский Кукмор.– Сурты	88 ОП МЗ 88Н - 07 006	0+000	4+200	4,2
5.	Данилово – Семеновка	88 ОП МЗ 88Н - 07 002	0+000	1+252	1,3

1	2	3	4	5	6
6.	Кузнецово – Новое Комино	88 ОП МЗ 88Н - 07 008	0+000	0+600	0,6
7.	Шоя-Кузнецово – Акшубино	88 ОП МЗ 88Н - 07 009	0+780	1+580	0,8
8.	Данилово – Савино	88 ОП МЗ 88Н - 07 003	2+771	2+884	0,1
9.	Шоя-Кузнецово – Апшакбеляк	88 ОП МЗ 88Н - 07 010	0+000	1+526	1,5
10.	Якимово – Выселок Якимово	88 ОП МЗ 88Н - 07 011	0+000	1+900	1,9
11.	Кузнецово – Юшково	88 ОП МЗ 88Н - 07 007	0+000	1+189	1,2
	Итого		0+000	1+640	1,6
					23,8
Волжский муниципальный район					
1.	Помары – Коркатово	88 ОП РЗ 88К - 011	0+000	21+800	21,8
2.	Звенигово – Помары	88 ОП РЗ 88К - 013	21+800	28+100	6,3
3.	Полевая – Ильнетуры	88 ОП МЗ 88Н - 01 018	28+100	53+111	25,0
4.	Подъезд к дер. Часовенная	88 ОП МЗ 88Н - 01 023	16+744	23+957	7,2
5.	Подъезд к дер. Малые Параты	88 ОП МЗ 88Н - 01 024	0+000	4+622	4,6
6.	Приволжский – Эмеково – Челькино	88 ОП МЗ 88Н - 01 001	0+000	1+718	1,7
7.	Старые Параты – Новые Параты	88 ОП МЗ 88Н - 01 002	0+000	0+607	0,6
8.	Подъезд к дер. Карай	88 ОП МЗ 88Н - 01 025	0+000	6+740	6,7
9.	Отъезд к дер. Китуныкино	88 ОП МЗ 88Н - 01 005	0+000	1+810	1,8
10.	Петъял – Большая Сосновка	88 ОП МЗ 88Н - 01 011	0+000	1+285	1,3
11.	Микушкино – Апшанка	88 ОП МЗ 88Н - 01 004	0+000	3+149	3,1
12.	Подъезд к с. Моркиялы	88 ОП МЗ 88Н - 01 026	0+000	2+475	2,5
13.	Петъял – Топшер	88 ОП МЗ 88Н - 01 010	0+000	1+386	1,4
14.	Карай – Малое Иваново	88 ОП МЗ 88Н - 01 006	0+000	1+761	1,8
15.	Петъял – Учейкино – Пинжан Кукмор	88 ОП МЗ 88Н - 01 008	0+000	3+090	3,1
			0+000	2+568	2,6
			0+000	6+572	6,6

1	2	3	4	5	6
16.	Яльчикский – Яльчик	88 ОП МЗ 88Н - 01 019	6+572	8+756	2,2
17.	Старые Параты – Бизюргуб	88 ОП МЗ 88Н - 01 003	0+000	6+088	6,1
18.	Карай – Большой Олькъял	88 ОП МЗ 88Н - 01 007	0+000	2+061	2,1
19.	Чодраял – Новый Карамас	88 ОП МЗ 88Н - 01 016	0+000	3+999	4,0
			1+600	1+600	1,6
			1+600	6+347	4,7
20.	Чодраял – Нурмучаш	88 ОП МЗ 88Н - 01 017	0+000	1+182	1,2
21.	Сотнур – Шарибоксад – Полаткино	88 ОП МЗ 88Н - 01 012	0+000	5+702	5,7
22.	Сотнур – Курмузаково	88 ОП МЗ 88Н - 01 013	0+000	0+669	0,7
23.	Сотнур – Памашенер – Паражбеляк	88 ОП МЗ 88Н - 01 014	0+000	4+914	4,9
24.	Березники – Передовик	88 ОП МЗ 88Н - 01 021	0+000	3+797	3,8
25.	Петъял – Учейкино – Верхний Азъял	88 ОП МЗ 88Н - 01 009	0+000	0+176	0,2
26.	Сотнур – Нуршари	88 ОП МЗ 88Н - 01 015	0+000	1+423	1,4
			2+956	4+497	1,5
27.	Илеть – Кленовая Гора	88 ОП МЗ 88Н - 01 020	2+300	7+674	5,4
28.	Подъезд к дер. Вахоткино	88 ОП МЗ 88Н - 01 027	0+000	0+737	0,7
29.	Учейкино – Данилкино – Чапейкино	88 ОП МЗ 88Н - 01 028	0+000	3+678	3,7
30.	Часовенная – Волжск	88 ОП РЗ 88К - 031	0+000	2+340	2,3
	Итого				150,3
Горномарийский муниципальный район					
1.	Йошкар-Ола – Козьмодемьянск	88 ОП РЗ 88К - 002	85+687	115+189	29,5
2.	Козьмодемьянск – Большой Сундырь	88 ОП РЗ 88К - 029	3+091	31+058	28,0
3.	Озерки – Марьино – Юрино	88 ОП РЗ 88К - 007	0+000	14+200	14,2
4.	Картуково – Микряково – Васильсурск	88 ОП РЗ 88К - 010	0+000	22+000	22,0
			22+000	32+577	10,6
5.	Емешево – Пайгусово – Засурье	88 ОП РЗ 88К - 024	0+000	23+460	23,5

1	2	3	4	5	6
6.	Кузнецово – Токари	88 ОП МЗ 88Н - 02 011	0+000	10+890	10,9
7.	Лидывуй – Усола – Носелы	88 ОП МЗ 88Н - 02 008	0+000	6+650	6,7
8.	Октябрьский – Троицкий Посад	88 ОП МЗ 88Н - 02 002	0+000	5+500	5,5
9.	Каргуково – Еласы – Пайгусово	88 ОП МЗ 88Н - 02 001	0+000	2+736	2,7
			2+736	22+466	19,8
10.	Виловатово – Новый – Паратмары-Юванькино	88 ОП МЗ 88Н - 02 010	0+000	2+600	2,6
			2+600	6+557	4,0
			0+000	7+794	7,8
			0+000	1+880	1,9
			0+000	0+265	0,3
			0+000	5+440	5,4
			0+000	4+721	4,7
			0+000	3+364	3,4
			0+000	6+407	6,4
			0+000	6+983	7,0
			0+000	4+690	4,7
			0+000	0+872	0,9
			0+000	0+820	0,8
			0+000	9+658	9,7
			0+000	2+330	2,3
			0+000	1+757	1,8
			0+000	1+430	1,4
			0+000	3+186	3,2
			0+000	0+910	0,9
			0+000	0+815	0,8
			0+000	2+900	2,9
			2+900	6+880	4,0
			0+000	6+010	6,0
			0+000	0+550	0,6
11.	Пернянгиши – Сиухино – Троицкий Посад	88 ОП МЗ 88Н - 02 003			
12.	Подъезд к с. Красногорка	88 ОП МЗ 88Н - 02 027			
13.	Подъезд к с. Кузнецово	88 ОП МЗ 88Н - 02 030			
14.	Макарово – Кожважи – Шактенваж	88 ОП МЗ 88Н - 02 014			
15.	Верхние Шелаболки – Владимирское	88 ОП МЗ 88Н - 02 005			
16.	Кулаково – Четнаево	88 ОП МЗ 88Н - 02 007			
17.	Кузнецово – Юльялы	88 ОП МЗ 88Н - 02 012			
18.	Виловатово – Шиндыръялы	88 ОП МЗ 88Н - 02 009			
19.	Микряково – Емангаши	88 ОП МЗ 88Н - 02 017			
20.	Подъезд к дер. Яшмолкино	88 ОП МЗ 88Н - 02 039			
21.	Подъезд к дер. Сарапаево	88 ОП МЗ 88Н - 02 038			
22.	Емешево – Колань – Покровское	88 ОП МЗ 88Н - 02 015			
23.	Выселок Революция – Цыганово	88 ОП МЗ 88Н - 02 023			
24.	Пайгусово – Салмандаево	88 ОП МЗ 88Н - 02 021			
25.	Подъезд к дер. Куликалы Вторые	88 ОП МЗ 88Н - 02 029			
26.	Вержукново – Янькино	88 ОП МЗ 88Н - 02 020			
27.	Подъезд к дер. Саратеево	88 ОП МЗ 88Н - 02 033			
28.	Федоткино – Пернянгиши	88 ОП МЗ 88Н - 02 022			
29.	Малиновка Первая – Шекмино Первое	88 ОП МЗ 88Н - 02 024			
30.	Микряково – Макаркино	88 ОП МЗ 88Н - 02 016			
31.	Подъезд к дер. Ключево	88 ОП МЗ 88Н - 02 034			

1	2	3	4	5	6
32.	Подъезд к дер. Шерекей	88 ОП МЗ 88Н - 02 032	0+000	0+940	0,9
33.	Подъезд к дер. Яктансола	88 ОП МЗ 88Н - 02 040	0+000	1+323	1,3
34.	Чермышево Первое – Чермышево Второе	88 ОП МЗ 88Н - 02 019	0+000	2+205	2,2
35.	Троицкий Посад – Мумариха	88 ОП МЗ 88Н - 02 004	0+000	2+215	2,2
36.	Подъезд к дер. Озянкино	88 ОП МЗ 88Н - 02 041	0+000	0+520	0,5
37.	Нижние Шелаболки – Верхние Шелаболки	88 ОП МЗ 88Н - 02 006	0+000	0+445	0,4
38.	Митряево – Симулино	88 ОП МЗ 88Н - 02 025	0+000	2+400	2,4
			2+400	3+000	0,6
39.	Еласы – Юнго-Кушерга	88 ОП МЗ 88Н - 02 018	0+000	4+193	4,2
40.	Подъезд к дер. Михаткино	88 ОП МЗ 88Н - 02 031	0+000	0+512	0,5
41.	Красная Горка – Заовражные Юльялы	88 ОП МЗ 88Н - 02 013	0+000	3+517	3,5
42.	Подъезд к дер. Макаркино	88 ОП МЗ 88Н - 02 035	0+000	0+207	0,2
43.	Подъезд к с. Емешево	88 ОП МЗ 88Н - 02 036	0+000	0+643	0,6
44.	Подъезд к дер. Озерки	88 ОП МЗ 88Н - 02 042	0+000	0+700	0,7
45.	Еникеево – Красное Иваново	88 ОП МЗ 88Н - 02 045	0+000	9+518	9,5
46.	Подъезд к пос. Три Рутки	88 ОП МЗ 88Н - 02 043	0+000	4+600	4,6
47.	Подъезд к дер. Ахлерка	88 ОП МЗ 88Н - 02 044	0+000	1+265	1,3
48.	Подъезд к дер. Ямолино	88 ОП МЗ 88Н - 02 046	0+000	0+993	1,0
49.	Подъезд к дер. Тушналы	88 ОП МЗ 88Н - 02 047	0+000	1+191	1,2
50.	Емангаши – Мороскино	88 ОП МЗ 88Н - 02 048	0+000	2+350	2,4
51.	Кулаково – Кадышево – Коптяково	88 ОП МЗ 88Н - 02 049	0+000	3+320	3,3
52.	Подъезд к дер. Высоково	88 ОП МЗ 88Н - 02 050	0+000	0+567	0,6
53.	Подъезд к дер. Нижнее Сарлайкино (с подъездом к улице № 1)	88 ОП МЗ 88Н - 02 051	2+420	3+314	0,9
			0+000	0+806	0,8

Итого

302,7

1	2	3	4	5	6
Звениговский муниципальный район					
1.	Звенигово – Шелангер – Морки	88 ОП РЗ 88К - 012	2+500 21+620	21+620 33+319	19,1 11,7
2.	Звенигово – Помары	88 ОП РЗ 88К - 013	0+000	60+870 16+744	24,6 16,7
3.	Кокшайск – Красногорский	88 ОП РЗ 88А - 001	0+000	32+025	32,0
4.	Кужмара – Нуктуж	88 ОП МЗ 88Н - 03 005	0+000	4+013	4,0
5.	Суслонгер – Мочалище – Филиппсола	88 ОП МЗ 88Н - 03 006	0+000 8+300	8+300 20+992	8,3 12,7
6.	Подъезд к с. Кужмара	88 ОП МЗ 88Н - 03 019	0+000	1+178	1,2
7.	Красный Яр – Сосновка	88 ОП МЗ 88Н - 03 003	0+000	2+858	2,9
8.	Подъезд к дер. Мельничные Памьялы	88 ОП МЗ 88Н - 03 020	0+000	2+140	2,1
9.	Подъезд к дер. Нурдамучаш	88 ОП МЗ 88Н - 03 022	0+000	0+367	0,4
10.	Ялпай – Шимшурга	88 ОП МЗ 88Н - 03 008	0+000	0+318	0,3
11.	Ялпай – Семеновка	88 ОП МЗ 88Н - 03 009	0+000	4+781	4,8
12.	Подъезд к с. Исменцы	88 ОП МЗ 88Н - 03 025	0+000	0+348	0,3
13.	Исменцы – Лесная	88 ОП МЗ 88Н - 03 015	0+000	3+720	3,7
14.	Исменцы – Кукшенеры – Степанкино	88 ОП МЗ 88Н - 03 016	0+000	4+000	4,0
15.	Кукшенеры – Мари-Луговая	88 ОП МЗ 88Н - 03 017	0+000	0+517	0,5
16.	Памаштур – Большое Шигаково	88 ОП МЗ 88Н - 03 007	0+000	3+524	3,5
17.	Ташнур – Янашбеляк	88 ОП МЗ 88Н - 03 010	0+000	3+480	3,5
18.	Ташнур – Энервож	88 ОП МЗ 88Н - 03 011	0+000	0+847	0,8
19.	Иркино – Торганово – Красный Яр	88 ОП МЗ 88Н - 03 002	0+000	6+122	6,1
20.	Кушнур – Озерки	88 ОП МЗ 88Н - 03 012	0+000	7+457	7,5
21.	Звенигово – Чуваш-Отары	88 ОП МЗ 88Н - 03 013	0+000	2+317	2,3
22.	Большие Маламасы – Шелангуш	88 ОП МЗ 88Н - 03 001	0+000	2+225	2,2
23.	Нижние Памьялы – Трояры	88 ОП МЗ 88Н - 03 004	0+000	7+736	7,7
24.	Объездная автодорога г. Звенигово	88 ОП МЗ 88Н - 03 014	0+000	2+613	2,6

1	2	3	4	5	6
25.	Подъезд к пос. Мочалище	88 ОП МЗ 88Н - 03 030	0+000	0+249	0,2
26.	Подъезд к пос. Шелангер	88 ОП МЗ 88Н - 03 023	0+000	1+286	1,3
27.	Подъезд к с. Кокпайск	88 ОП МЗ 88Н - 03 026	0+379	7+137	6,8
28.	Подъезд к пос. Таир	88 ОП МЗ 88Н - 03 027	0+000	4+688	4,7
29.	Подъезд к с. Сидельниково	88 ОП МЗ 88Н - 03 028	0+000	2+112	2,1
30.	Подъезд к дер. Кокшамары	88 ОП МЗ 88Н - 03 029	0+000	4+272	4,3
31.	Подъезд к пос. Илеть	88 ОП МЗ 88Н - 03 031	0+000	0+361	0,4
32.	Подъезд к пос. Грубный	88 ОП МЗ 88Н - 03 032	0+000	1+222	1,2
33.	Илеть – Кленовая Гора	88 ОП МЗ 88Н - 01 020	0+000	2+300	2,3
34.	Сидельниково – Иванбеляк	88 ОП МЗ 88Н - 03 033	0+066	5+340	5,3
	Итого				214,1
Килемарский муниципальный район					
1.	Йошкар-Ола – Козьмодемьянск	88 ОП РЗ 88К - 002	44+797	49+597	4,8
			49+597	85+687	36,1
2.	Красный Мост – Килемары – Шارانга	88 ОП РЗ 88К - 006	0+000	30+885	30,9
			32+680	56+860	24,2
3.	Килемары – Кумья	88 ОП МЗ 88Н - 04 005	1+106	18+205	17,1
4.	Килемары – Большое Кибеево	88 ОП МЗ 88Н - 04 001	3+261	23+410	20,1
5.	Визимьяры – Юксары	88 ОП МЗ 88Н - 04 015	0+000	21+835	21,8
6.	Килемары – Большое Кибеево – Удорма	88 ОП МЗ 88Н - 04 002	0+000	6+520	6,5
7.	Большие Памьялы – Майский	88 ОП МЗ 88Н - 04 006	0+000	11+312	11,3
8.	Некрасово – Петропавлово	88 ОП МЗ 88Н - 04 008	0+000	3+308	3,3
9.	Нежнур – Песочное	88 ОП МЗ 88Н - 04 013	0+000	0+600	0,6
			0+600	1+795	1,2
10.	Трехречье – Водозерье – Большой Кундыш	88 ОП МЗ 88Н - 04 010	0+000	3+228	3,2
11.	Большой Ломбенур – Васени	88 ОП МЗ 88Н - 04 011	0+000	10+607	10,6

1	2	3	4	5	6
12.	Большое Кибеево – Коктуш	88 ОП МЗ 88Н - 04 003	0+000	4+297	4,3
13.	Большой Пинеж – Малый Пинеж	88 ОП МЗ 88Н - 04 012	0+000	2+752	2,8
14.	Большие Памьялы – Кукшары	88 ОП МЗ 88Н - 04 007	0+000	1+634	1,6
15.	Мусь – Большой Абанур	88 ОП МЗ 88Н - 04 004	0+000	4+698	4,7
16.	Широкундыш – Мари-Тойдаково	88 ОП МЗ 88Н - 04 009	0+000	4+370	4,4
17.	Самкино – Нежнурский	88 ОП МЗ 88Н - 04 014	0+000	18+910	18,9
18.	Подъезд к с. Арда	88 ОП МЗ 88Н - 04 017	0+000	1+597	1,6
19.	Подъезд к пос. Механизаторов	88 ОП МЗ 88Н - 04 018	0+000	0+678	0,7
20.	Умятево – Котеново	88 ОП МЗ 88Н - 04 016	0+000	3+917	3,9
	Итого				234,6
Куженерский муниципальный район					
1.	Йошкар-Ола – Уржум	88 ОП РЗ 88К - 001	56+280	78+873	22,6
			103+112	103+664	0,6
2.	Одобеляк – Куженер – Параньга	88 ОП РЗ 88К - 016	0+000	9+100	9,1
			9+100	26+100	17,0
			26+100	27+100	1,0
3.	Морки – Русский Кугунур	88 ОП РЗ 88К - 022	33+468	44+454	11,0
			25+600	33+468	7,9
			0+000	3+137	3,1
4.	Объездная автомобильная дорога пгт Куженер	88 ОП МЗ 88Н - 05 002	3+137	4+195	1,1
5.	Куженер – Токтайбеляк	88 ОП МЗ 88Н - 05 001	0+000	6+655	6,7
6.	Русский Кугунур – Большой Ляждур	88 ОП МЗ 88Н - 05 011	0+000	12+080	12,1
7.	Пондашсола – Верх-Ушут – Нурсола	88 ОП МЗ 88Н - 05 004	0+000	5+710	5,7
8.	Ерошкино – Тумьюмучаш – Конганур	88 ОП МЗ 88Н - 05 005	0+000	4+066	4,1
9.	Подъезд к дер. Мари Шои	88 ОП МЗ 88Н - 05 022	0+000	1+355	1,4
10.	Русские Шои – Визимбирь	88 ОП МЗ 88Н - 05 013	0+000	5+700	5,7

1	2	3	4	5	6
11.	Русские Шои – Саламагнур	88 ОП МЗ 88Н - 05 014	0+000	1+940	1,9
12.	Аганур – Саламагнур	88 ОП МЗ 88Н - 05 015	0+000	4+120	4,1
13.	Басалаево – Салтакъял	88 ОП МЗ 88Н - 05 008	0+000	8+465	8,5
14.	Подъезд к дер. Шой-Шудумарь	88 ОП МЗ 88Н - 05 021	0+000	1+145	1,1
15.	Памашнур – Шорсола	88 ОП МЗ 88Н - 05 009	0+000	6+754	6,8
16.	Большой Царанур – Иштгымбал – Чодраял	88 ОП МЗ 88Н - 05 007	0+000	5+035	5,0
17.	Подъезд к дер. Большой Царанур	88 ОП МЗ 88Н - 05 019	0+000	0+615	0,6
18.	Подъезд к дер. Памашнур	88 ОП МЗ 88Н - 05 020	0+000	0+904	0,9
19.	Шой-Шудумарь – Старый Юледур	88 ОП МЗ 88Н - 05 010	0+000	2+910	2,9
20.	Подъезд к дер. Сабер	88 ОП МЗ 88Н - 05 018	0+000	1+952	2,0
21.	Токтайбеляк – Дементьево – Пюнчерюмал	88 ОП МЗ 88Н - 05 003	0+000	2+540	2,5
22.	Подъезд к дер. Тунья	88 ОП МЗ 88Н - 05 016	0+000	0+210	0,2
23.	Подъезд к дер. Чашкаял	88 ОП МЗ 88Н - 05 017	0+000	0+405	0,4
24.	Чашкаял – Шинур	88 ОП МЗ 88Н - 05 006	0+000	2+513	2,5
25.	Юледур – Купсола	88 ОП МЗ 88Н - 05 012	0+000	6+480	6,5
26.	Подъезд к пгт Куженер	88 ОП РЗ 88К - 027	0+000	1+600	1,6
27.	Нурсола – Новый Горьял	88 ОП РЗ 88К - 014	2+600	4+110	1,5
28.	Большой Тумьюмучаш – Кукмарь – Васташуй	88 ОП МЗ 88Н - 13 021	0+000	7+000	7,0
29.	Елево – Параньга	88 ОП РЗ 88К - 018	0+000	0+900	0,9
30.	Большой Ляждур – Верхний Нольдур	88 ОП МЗ 88Н - 05 023	0+000	1+360	0,4
31.	Подъезд к дер. Шойдум	88 ОП МЗ 88Н - 05 024	0+000	2+334	2,3
	Итого		0+000	1+720	1,7
					170,4
Мари-Турекский муниципальный район					
1.	Йошкар-Ола – Уржум	88 ОП РЗ 88К - 001	120+490	136+027	15,5
2.	Елево – Мари-Турек – Лопово	88 ОП РЗ 88К - 004	8+200	42+115	33,9

1	2	3	4	5	6
3.	Большой Карлыган – Субаш	88 ОП МЗ 88Н - 06 017	42+115	62+278	20,2
4.	Мари-Турек – Мари-Биямор	88 ОП МЗ 88Н - 06 001	0+000	4+943	4,9
5.	Мари-Турек – Мари-Купта – Аимково	88 ОП МЗ 88Н - 06 004	1+808	20+030	18,2
6.	Хлебниково – Мариец	88 ОП МЗ 88Н - 06 013	0+000	12+285	12,3
7.	Хлебниково – Крупино	88 ОП МЗ 88Н - 06 009	0+000	14+610	14,6
8.	Мари-Биямор – Сенда	88 ОП МЗ 88Н - 06 002	0+000	10+909	10,9
9.	Большие Ноли – Ельмбаево	88 ОП МЗ 88Н - 06 003	0+000	5+157	5,2
10.	Объездная автодорога пгт Мари-Турек	88 ОП МЗ 88Н - 06 006	0+000	1+171	1,2
11.	Большой Карлыган – Сардаял	88 ОП МЗ 88Н - 06 015	0+000	2+210	2,2
12.	По речке Ноля – Заводской	88 ОП МЗ 88Н - 06 007	0+000	16+660	16,7
13.	Большое Опарино – Сукма – Пиштанка	88 ОП МЗ 88Н - 06 008	0+000	1+836	1,8
14.	Большой Карлыган – Малый Карлыган	88 ОП МЗ 88Н - 06 016	0+000	8+189	8,2
15.	Нижняя Мосара – Тошкем	88 ОП МЗ 88Н - 06 012	0+000	1+707	1,7
16.	Нижняя Мосара – Русская Мосара	88 ОП МЗ 88Н - 06 011	0+000	1+102	1,1
17.	Подъезд к дер. Стюльга	88 ОП МЗ 88Н - 06 018	0+000	2+810	2,8
18.	Мари-Китня – Китнемучаш	88 ОП МЗ 88Н - 06 005	0+000	0+691	0,7
19.	Мариец – Дружино	88 ОП МЗ 88Н - 06 014	0+000	2+402	2,4
20.	Крупино – Юмочка	88 ОП МЗ 88Н - 06 010	0+000	8+167	8,2
21.	Параньга – Уньжинский	88 ОП РЗ 88К - 030	21+307	0+956	1,0
	Итого			22+882	1,6
					185,3
Медведевский муниципальный район					
1.	Йошкар-Ола – Уржум	88 ОП РЗ 88К - 001	10+081	26+852	16,7
2.	Йошкар-Ола – Козьмодемьянск	88 ОП РЗ 88К - 002	5+710	44+797	39,1
3.	Йошкар-Ола – Санчурск	88 ОП РЗ 88К - 003	6+280	20+345	14,1
			20+345	36+933	16,6

1	2	3	4	5	6
4.	Куяр – Солнечный – Ронга	88 ОП РЗ 88К - 028	0+000	11+600	11,6
5.	Мышино – Новый	88 ОП МЗ 88Н - 07 029	0+000	1+326	1,3
6.	Арбаны – Нурма – Ныръял	88 ОП МЗ 88Н - 07 030	0+000	6+243	6,2
7.	Подъезд к дер. Люльпаны	88 ОП МЗ 88Н - 07 066	0+000	1+237	1,2
8.	Малая Речка – Пижма – Юж-Толешеве (в том числе 0,8 км по территории Кировской области)	88 ОП МЗ 88Н - 07 040	0+000	13+116	13,1
9.	Малая Речка – Средняя Турша – Головино	88 ОП МЗ 88Н - 07 037	0+000	4+900	4,9
			4+900	11+292	6,4
10.	Кузнецово – Юшково	88 ОП МЗ 88Н - 07 007	1+640	7+524	5,9
11.	Юбилейный – Азаново – Яндушево	88 ОП МЗ 88Н - 07 018	0+000	7+110	7,1
12.	Петриково – Юбилейный	88 ОП МЗ 88Н - 07 017	0+000	1+457	1,5
13.	Кузнецово – Русский Кукмор – Сурты	88 ОП МЗ 88Н - 07 006	4+200	12+117	7,9
14.	Знаменский – Никиткино – Федоскино	88 ОП МЗ 88Н - 07 005	0+000	2+197	2,2
15.	Нужьялы – Янькайсола	88 ОП МЗ 88Н - 07 034	0+000	0+814	0,8
16.	Малые Мазары – Елемучаш	88 ОП МЗ 88Н - 07 033	0+000	1+241	1,2
17.	Нурма – Краснооктябрьский	88 ОП МЗ 88Н - 07 031	0+000	5+125	5,1
18.	Кузнецово – Новое Комино	88 ОП МЗ 88Н - 07 008	0+600	3+811	3,2
19.	Подъезд к дер. Ельняги	88 ОП МЗ 88Н - 07 064	0+000	0+571	0,6
20.	Юбилейный – Томшарово – Яшмаково	88 ОП МЗ 88Н - 07 015	0+000	8+005	8,0
21.	Подъезд к санаторию «Лесная сказка»	88 ОП МЗ 88Н - 07 041	0+000	2+742	2,7
22.	Подъезд к санаторию «Лесной»	88 ОП МЗ 88Н - 07 042	1+800	3+598	1,8
23.	Юшково – Ким	88 ОП МЗ 88Н - 07 013	0+000	0+682	0,7
24.	Юшково – ЕсенеЙсола	88 ОП МЗ 88Н - 07 014	0+000	3+412	3,4
25.	Малая Речка – Новое Широково	88 ОП МЗ 88Н - 07 039	0+000	1+154	1,2
26.	Подъезд к дер. Арбаны	88 ОП МЗ 88Н - 07 065	0+000	0+972	1,0
27.	Янькайсола – Малье Люльпаны	88 ОП МЗ 88Н - 07 035	0+000	1+637	1,6
28.	Томшарово – Ятманово	88 ОП МЗ 88Н - 07 016	0+000	3+960	4,0
29.	Знаменский – Паганур – Кутенерка	88 ОП МЗ 88Н - 07 004	0+000	10+407	10,4
30.	Средняя Турша – Туршемучаш	88 ОП МЗ 88Н - 07 038	0+000	1+040	1,0

1	2	3	4	5	6
31.	Азаноно – Петяково – Ключевая	88 ОП МЗ 88Н - 07 019	0+000	3+762	3,8
32.	Шоя-Кузнецово – Акшубино	88 ОП МЗ 88Н - 07 009	0+000	0+780	0,8
33.	Песчаный – Пемба	88 ОП МЗ 88Н - 07 043	1+580	2+771	1,2
34.	Малые Люльпаны – пос. Нужъялы	88 ОП МЗ 88Н - 07 036	0+000	1+723	1,7
35.	Подъезд к дер. Звереве	88 ОП МЗ 88Н - 07 067	0+000	1+426	1,4
36.	Подъезд к дер. Гари	88 ОП МЗ 88Н - 07 059	0+000	0+560	0,6
37.	Подъезд к дер. Лавровка	88 ОП МЗ 88Н - 07 060	0+000	0+689	0,7
38.	Нюхта – Поланур	88 ОП МЗ 88Н - 07 048	0+000	1+407	1,4
39.	Аксаркино – Мари-Ушем	88 ОП МЗ 88Н - 07 051	0+000	2+690	2,7
40.	Шойбулак – Кулсола – Курукнур	88 ОП МЗ 88Н - 07 050	0+000	4+209	4,2
41.	Подъезд к дер. Малый Шаплак	88 ОП МЗ 88Н - 07 061	0+000	4+660	4,7
42.	Дорожный – Сенькино	88 ОП МЗ 88Н - 07 045	0+000	0+635	0,6
43.	Дорожный – Сосново	88 ОП МЗ 88Н - 07 046	0+000	1+029	1,0
44.	Кюшнур – Лесной	88 ОП МЗ 88Н - 07 049	0+000	1+400	1,4
45.	Шойбулак – Цибикинур – Тумер	88 ОП МЗ 88Н - 07 047	0+000	1+208	1,2
46.	Подъезд к пос. Светлый	88 ОП МЗ 88Н - 07 058	0+000	16+468	16,5
47.	Новотроицк – Загуры	88 ОП МЗ 88Н - 07 044	16+468	17+330	0,8
48.	Подъезд к пос. Сосновый Бор	88 ОП МЗ 88Н - 07 054	0+000	1+052	1,1
49.	Объездная автодорога г. Йошкар-Олы	88 ОП РЗ 88К - 009	0+000	1+167	1,2
50.	Подъезд к пос. Устье Кундыш	88 ОП МЗ 88Н - 07 053	0+000	2+367	2,4
51.	Подъезд к пос. Студенка	88 ОП МЗ 88Н - 07 055	2+367	4+085	1,7
52.	Подъезд к пос. Чернушка	88 ОП МЗ 88Н - 07 057	0+000	18+360	18,4
53.	Аксаркино – Акиндулкино	88 ОП МЗ 88Н - 07 052	0+000	5+005	5,0
54.	Ореховка – Краснооктябрьский – Большие Шапы	88 ОП МЗ 88Н - 07 024	0+000	0+614	0,6
55.	Подъезд к дер. Среднее Азяково	88 ОП МЗ 88Н - 07 063	0+000	2+128	2,1
			4+392	0+655	0,7
			4+392	4+392	4,4
			0+000	15+130	10,7
			0+000	0+290	0,3

1	2	3	4	5	6
56.	Медведево – Пекшиксоло – Большой Яшнур	88 ОП МЗ 88Н - 07 020	0+000	5+925	5,9
57.	Среднее Азяково – Шеклянур	88 ОП МЗ 88Н - 07 026	5+925	6+795	0,9
58.	Руэм – Крутой Овраг	88 ОП МЗ 88Н - 07 022	0+000	2+684	2,7
59.	Руэм – Яныково	88 ОП МЗ 88Н - 07 023	1+763	2+220	0,5
60.	Кучки – Кучкинское лесничество	88 ОП МЗ 88Н - 07 027	0+000	0+500	0,5
61.	Руэм – Йошкар-Ола	88 ОП МЗ 88Н - 07 021	0+000	2+713	2,2
62.	Алексеевский – Михайловка – Андреевка	88 ОП МЗ 88Н - 13 004	0+000	3+680	3,7
63.	Юбилейный – Шуарсоло – Большая Руясола	88 ОП МЗ 88Н - 13 008	7+400	3+836	3,8
64.	Купсола – Аксаркино	88 ОП МЗ 88Н - 07 069	0+000	8+600	1,2
65.	Йошкар-Ола – Большая Ноля	88 ОП МЗ 88Н - 07 028	0+000	4+000	4,0
66.	Йошкар-Ола – Данилово	88 ОП МЗ 88Н - 07 001	0+000	0+800	0,8
67.	Корта – Куяр	88 ОП МЗ 88Н - 07 070	3+920	3+228	3,2
68.	Подъезд к оздоровительному комплексу «Шап»	88 ОП МЗ 88Н - 07 056	0+000	4+814	0,9
69.	Ильинка – Пуял	88 ОП МЗ 88Н - 10 009	0+453	5+313	4,9
	Итого		0+000	2+335	2,3
			0+000	0+167	0,2
					333,5
Моркинский муниципальный район					
1.	Звенигово – Шелангер – Морки	88 ОП РЗ 88К - 012	60+870	73+967	13,1
2.	Помары – Коркатово	88 ОП РЗ 88К - 011	73+967	92+850	18,9
3.	Ургакш – Ронга – Морки	88 ОП РЗ 88К - 021	53+111	70+584	17,5
4.	Морки – Уньжинский – (в том числе 3,5 км по территории Ресублики Татарстан)	88 ОП РЗ 88К - 017	27+800	55+205	27,4
5.	Параньга – Уньжинский	88 ОП РЗ 88К - 030	1+016	24+849	23,9
6.	Морки – Русский Кугунур	88 ОП РЗ 88К - 022	24+849	41+175	16,3
			22+882	27+078	4,2
			1+870	25+600	23,7

1	2	3	4	5	6
7.	Морки – Юрдур – Мари-Кужеры	88 ОП МЗ 88Н - 08 001	0+000	5+324	5,3
8.	Морки – Кучко-Памаш – Нижняя Юлпань	88 ОП МЗ 88Н - 08 002	5+324	8+150	2,9
9.	Подъезд к дер. Балдырка	88 ОП МЗ 88Н - 08 025	0+000	14+372	14,4
10.	Ядыксола – Семисола	88 ОП МЗ 88Н - 08 010	0+000	1+448	1,4
11.	Нижняя – Шордур – Шурга	88 ОП МЗ 88Н - 08 011	0+000	1+175	1,2
12.	Подъезд к пос. Зеленогорск	88 ОП МЗ 88Н - 08 018	1+281	1+281	1,3
13.	Абдаво – Осипсола – Изи Шурга	88 ОП МЗ 88Н - 08 004	0+000	5+045	3,7
14.	Коркатово – Чодраял – Чавайнур	88 ОП МЗ 88Н - 08 006	0+000	2+545	2,5
15.	Шеретаново – Вонжеполь	88 ОП МЗ 88Н - 08 008	0+000	10+585	10,6
16.	Объездная автодорога штг Морки-1	88 ОП МЗ 88Н - 08 006	0+000	9+225	9,2
17.	Объездная автодорога штг Морки-2	88 ОП МЗ 88Н - 08 008	0+000	3+982	4,0
18.	Нурумбал – Большой Шоръял	88 ОП МЗ 88Н - 08 009	3+982	6+490	2,5
19.	Подъезд к дер. Коркатово	88 ОП РЗ 88К - 025	0+000	2+957	3,0
20.	Чавайнур – Нурыял Карамас	88 ОП МЗ 88Н - 08 013	0+000	1+204	1,2
21.	Большие Шали – Азъял – Малый Кулеял	88 ОП МЗ 88Н - 08 007	0+000	2+083	2,1
22.	Подъезд к дер. Тыгыде Морко	88 ОП МЗ 88Н - 08 021	0+000	0+375	0,4
23.	Подъезд к дер. Курыкюмал	88 ОП МЗ 88Н - 08 003	0+000	3+920	3,9
24.	Коркатово – Верхний Кожлаер	88 ОП МЗ 88Н - 08 002	0+000	7+460	7,5
25.	Кокрем – Петровское	88 ОП МЗ 88Н - 08 022	0+000	2+620	2,6
26.	Нуж-Ключ – Пертылга – Досметкино	88 ОП МЗ 88Н - 08 023	0+000	0+295	0,3
27.	Нуж-Ключ – Токпердино	88 ОП МЗ 88Н - 08 005	0+000	3+060	3,1
28.	Подъезд к дер. Ядыксола	88 ОП МЗ 88Н - 08 012	0+000	10+990	11,0
29.	Фадейкино – Старое Мазиково	88 ОП МЗ 88Н - 08 015	0+000	4+260	4,3
30.	Шорунъжа – Шлань	88 ОП МЗ 88Н - 08 016	0+000	3+480	3,5
		88 ОП МЗ 88Н - 08 024	0+000	0+910	0,9
		88 ОП МЗ 88Н - 08 014	0+000	2+200	2,2
		88 ОП МЗ 88Н - 08 017	0+000	2+405	2,4

1	2	3	4	5	6
31.	Подъезд к дер. Пертылга	88 ОП МЗ 88Н - 08 026	0+000	0+520	0,5
	Итого				252,9
Новоторъяльский муниципальный район					
1.	Оршанка – Пектубаево – Новый Торъял	88 ОП РЗ 88К - 015	31+807	57+200	25,4
2.	Сернур – Новый Торъял	88 ОП РЗ 88К - 019	12+616	25+078	12,5
3.	Нурсола – Новый Торъял	88 ОП РЗ 88К - 014	7+400	21+353	14,0
4.	Алексеевский – Средний Кадам – Пектубаево	88 ОП МЗ 88Н - 13 001	28+900	33+750	4,9
5.	Новый Торъял – Немда-Обалыш – Советск, с обходом дер. Татаренер (в составе дороги)	88 ОП РЗ 88К - 023	1+900	12+928	11,0
6.	Подъезд к дер. Нурумбал	88 ОП МЗ 88Н - 09 025	0+000	1+395	1,4
7.	Старый Торъял – Купсола – Большая Нурма	88 ОП МЗ 88Н - 09 004	0+000	0+748	0,7
8.	Токтарсола – Русский Шуй – Пушкари	88 ОП МЗ 88Н - 09 006	0+000	14+680	14,7
9.	Ошканер – Кузнецы – Нижний Кожлял	88 ОП МЗ 88Н - 09 009	0+000	13+845	13,8
10.	Новый Торъял – Масканур	88 ОП МЗ 88Н - 09 001	7+000	7+000	7,0
11.	Кужнур – Большая Лумарь – Сухоречье	88 ОП МЗ 88Н - 09 013	2+900	9+125	2,1
12.	Пектубаево – Шура – Большая Шимшурга	88 ОП МЗ 88Н - 09 017	0+000	16+768	13,9
13.	Объездная автодорога пгт Новый Торъял	88 ОП РЗ 88К - 026	0+000	6+892	6,9
			6+892	13+850	7,0
			0+000	13+110	13,1
			0+000	3+080	3,1
			3+080	6+399	3,3
			6+399	8+974	2,6
			8+974	11+390	2,4
			0+000	3+570	3,6
14.	Подъезд к дер. Елембаево	88 ОП МЗ 88Н - 09 022	0+000	9+065	9,1
15.	Большой Вильял – Куанпамаш – Комичи	88 ОП МЗ 88Н - 09 015	0+000	6+000	6,0
16.	Шишур – Кремленки – Яснур	88 ОП МЗ 88Н - 09 021	0+000	8+710	2,7

1	2	3	4	5	6
17.	Немда-Обалыш – Черная Грязь – Ерофейково	88 ОП МЗ 88Н - 09 012	0+000	2+968	3,0
18.	Подъезд к дер. Маркелово	88 ОП МЗ 88Н - 09 023	0+000	3+190	3,2
19.	Новый Торъял – Малый Шуйбеляк – Шуйдур	88 ОП МЗ 88Н - 09 002	0+000	4+945	4,9
20.	Новый Торъял – Тушнур	88 ОП МЗ 88Н - 09 003	0+000	2+295	2,3
21.	Большое Танаково – Изаньга	88 ОП МЗ 88Н - 09 014	0+000	1+020	1,0
22.	Старый Торъял – Нижний Ялыкбеляк	88 ОП МЗ 88Н - 09 005	0+000	1+538	1,5
23.	Куанпамаш – Нижний Кугенер	88 ОП МЗ 88Н - 09 016	0+000	0+442	0,4
24.	Объездная автодорога с. Пектубаево	88 ОП МЗ 88Н - 09 020	0+000	3+405	3,4
25.	Пектубаево – Шалагино	88 ОП МЗ 88Н - 09 019	0+000	0+930	0,9
26.	Кузнецы – Кандашбеляк – Веденькино	88 ОП МЗ 88Н - 09 010	0+000	3+315	3,3
27.	Нижнее Махматово – Верхнее Махматово	88 ОП МЗ 88Н - 09 008	0+000	1+890	1,9
28.	Сосновка – Малая Шимшурга – Крюковцы	88 ОП МЗ 88Н - 09 018	0+000	4+883	4,9
29.	Старокрещено – Ноли Кукмарь	88 ОП МЗ 88Н - 09 011	0+000	1+329	1,3
30.	Токтарсола – Большая Кемсола	88 ОП МЗ 88Н - 09 007	0+000	2+439	2,4
31.	Кузнецы – Токтайбеляк	88 ОП МЗ 88Н - 09 026	0+000	1+910	1,9
32.	Подъезд к дер. Старокрещено	88 ОП МЗ 88Н - 09 027	0+000	0+410	0,4
	Итого				217,9
Оршанский муниципальный район					
1.	Оршанка – Пектубаево – Новый Торъял	88 ОП РЗ 88К - 015	0+000	10+000	10,0
2.	Оршанка – Упша	88 ОП МЗ 88Н - 10 001	10+000	31+807	21,8
3.	Анисково – Лужбеляк – Малый Кугланур	88 ОП МЗ 88Н - 10 005	1+720	14+015	12,3
4.	Воробыи – Табашино	88 ОП МЗ 88Н - 10 015	0+000	13+360	13,4
5.	Ильинка – Пуял	88 ОП МЗ 88Н - 10 009	13+360	15+710	2,3
6.	Анисково – Отары – Аппаково	88 ОП МЗ 88Н - 10 008	0+000	5+072	5,1
			0+167	14+901	14,7
			0+000	3+400	3,4

1	2	3	4	5	6
7.	Пуялка – Чирки	88 ОП МЗ 88Н - 10 004	3+400	5+956	2,6
8.	Малая Орша – Большая Орша	88 ОП МЗ 88Н - 10 003	0+000	11+630	11,6
9.	Подъезд к с. Кучка	88 ОП МЗ 88Н - 10 019	0+000	1+265	1,3
10.	Подъезд к дер. Мари-Ернур	88 ОП МЗ 88Н - 10 018	0+000	0+833	0,8
11.	Марково – Русская Руя	88 ОП МЗ 88Н - 10 013	0+000	0+932	0,9
12.	Лужбеляк – Большой Немдеж	88 ОП МЗ 88Н - 10 017	0+000	4+024	4,0
13.	Подъезд к дер. Видякино	88 ОП МЗ 88Н - 10 021	0+000	3+242	3,2
14.	Старое Крещено – Керды	88 ОП МЗ 88Н - 10 010	0+000	1+013	1,0
15.	Лужбеляк – Средний Немдеж	88 ОП МЗ 88Н - 10 006	0+000	3+831	3,8
16.	Марково – Малый Кугунур	88 ОП МЗ 88Н - 10 014	0+000	1+057	1,1
17.	Старое Крещено – Ошлангер – Яндылетгово	88 ОП МЗ 88Н - 10 011	0+000	2+800	2,8
18.	Великополье – Нижняя Лопсола	88 ОП МЗ 88Н - 10 012	0+000	2+890	2,9
19.	Улла – Хорошавинский	88 ОП МЗ 88Н - 10 002	0+000	1+558	1,6
20.	Оршанка – Клюкино	88 ОП РЗ 88К - 020	0+000	6+964	7,0
21.	Подъезд к с. Великополье	88 ОП МЗ 88Н - 10 017	0+000	4+918	4,9
	Итого			0+938	0,9
					133,4
Параньгинский муниципальный район					
1.	Йошкар-Ола – Уржум	88 ОП РЗ 88К - 001	103+664	108+537	4,9
2.	Одобеляк – Куженер – Параньга	88 ОП РЗ 88К - 016	108+537	120+490	11,9
3.	Параньга – Уньжинский	88 ОП РЗ 88К - 030	27+100	41+216	14,1
4.	Елсево – Мари-Турек – Лопово	88 ОП РЗ 88К - 004	0+000	21+307	21,3
5.	Елсево – Параньга	88 ОП РЗ 88К - 018	0+000	8+200	8,2
6.	Параньга – Ирнур	88 ОП МЗ 88Н - 11 001	1+360	0+915	0,9
7.	Параньга – Алашайка – Портчара	88 ОП МЗ 88Н - 11 003	0+000	15+574	14,3
			0+000	6+883	6,9
			0+000	7+442	7,4

1	2	3	4	5	6
8.	Объездная автодорога пгт Параньга	88 ОП МЗ 88Н - 11 004	7+828	14+889	7,1
9.	Куракино – Портянур	88 ОП МЗ 88Н - 11 005	0+000	2+835	2,8
10.	Параньга – Олоры	88 ОП МЗ 88Н - 11 002	2+835	10+311	7,5
11.	Подъезд к дер. Куярково	88 ОП МЗ 88Н - 11 015	0+000	5+818	5,8
12.	Подъезд к дер. Ильпанур	88 ОП МЗ 88Н - 11 017	2+281	12+900	10,6
13.	Усола – Поле-Кугунур	88 ОП МЗ 88Н - 11 008	0+000	0+634	0,6
14.	Елеево – Николашкино – Егорково	88 ОП МЗ 88Н - 11 011	0+000	1+934	1,9
			0+000	2+308	2,3
			0+000	7+275	7,3
			7+275	8+122	0,8
15.	Куракино – Яндемирово	88 ОП МЗ 88Н - 11 006	0+000	2+476	2,5
16.	Илеть – Дубровка	88 ОП МЗ 88Н - 11 012	0+000	2+960	3,0
17.	Тоштоял – Мари-Кошпай	88 ОП МЗ 88Н - 11 009	0+000	0+936	0,9
18.	Илеть – Илетнур	88 ОП МЗ 88Н - 11 013	0+000	6+567	6,6
19.	Куракино – Осиялы	88 ОП МЗ 88Н - 11 007	0+000	1+769	1,8
20.	Елеево – Вочарма	88 ОП МЗ 88Н - 11 010	0+000	3+580	3,6
21.	Подъезд к дер. Шеменермучаш	88 ОП МЗ 88Н - 11 018	0+000	1+809	1,8
22.	Подъезд к дер. Обипамаш	88 ОП МЗ 88Н - 11 016	0+000	0+892	0,9
23.	Подъезд к дер. Русская Ляжмарь	88 ОП МЗ 88Н - 11 014	0+000	0+900	0,9
24.	Русская Ляжмарь – Иштыра	88 ОП МЗ 88Н - 11 015	0+000	2+700	2,7
	Итого				161,3
Сернурский муниципальный район					
1.	Йошкар-Ола – Уржум	88 ОП РЗ 88К - 001	78+873	103+112	24,2
2.	Сернур – Новый Торъял	88 ОП РЗ 88К - 019	0+000	12+616	12,6
3.	Сернур – Казанское – Кукнур	88 ОП РЗ 88К - 005	0+000	29+000	29,0
			29+000	43+738	14,7

1	2	3	4	5	6
4.	Мари-Шолнер – Лоскутово – Токтамыж	88 ОП МЗ 88Н - 12 019	0+000	5+600	5,6
5.	Сернур – Калеево	88 ОП МЗ 88Н - 12 001	5+600	11+333	5,7
6.	Верхний Кугенер – Большая Мушка – Кучукенер	88 ОП МЗ 88Н - 12 013	12+363	12+613	0,3
7.	Чендемерово – Большая Коклала	88 ОП МЗ 88Н - 12 010	1+027	25+199	24,2
8.	Малое Онучино – Зашижемье	88 ОП МЗ 88Н - 12 006	0+000	5+294	5,3
9.	Подъезд к дер. Мустаево	88 ОП МЗ 88Н - 12 029	0+000	3+791	3,8
10.	Большой Сердеж – Летник – Мари-Пижай	88 ОП МЗ 88Н - 12 003	0+000	1+850	1,9
11.	Куприяново – Горняк	88 ОП МЗ 88Н - 12 008	0+000	1+340	1,3
12.	Марисола – Большие Ключи – Верхний Писинер	88 ОП МЗ 88Н - 12 021	0+000	14+334	14,3
13.	Кукнур – Эшполдино	88 ОП МЗ 88Н - 12 026	0+000	4+737	4,7
14.	Куприяново – Шургуял	88 ОП МЗ 88Н - 12 009	0+000	7+300	7,3
15.	Кожласола – Шаба – Ерши	88 ОП МЗ 88Н - 12 022	7+300	9+254	2,0
16.	Токтамыж – Левый Малый Сернур	88 ОП МЗ 88Н - 12 020	0+000	11+208	11,2
17.	Подъезд к дер. Тамшинер	88 ОП МЗ 88Н - 12 033	0+000	1+198	1,2
18.	Нижний Рушенер – Куракино	88 ОП МЗ 88Н - 12 025	0+000	7+000	7,0
19.	Красный Ключ – Ахматенер	88 ОП МЗ 88Н - 12 004	0+000	2+018	2,0
20.	Кукнур – Читово	88 ОП МЗ 88Н - 12 027	0+000	0+785	0,8
21.	Нижний Кугенер – Шунсола	88 ОП МЗ 88Н - 12 015	0+000	6+329	6,3
22.	Чендемерово – Кужнурово	88 ОП МЗ 88Н - 12 011	0+000	4+426	4,4
23.	Дубники – Токтарово	88 ОП МЗ 88Н - 12 017	0+000	2+100	2,1
24.	Верхний Кугенер – Энермучаш – Пекпулагово	88 ОП МЗ 88Н - 12 014	0+000	0+539	0,5
25.	Подъезд к дер. Изги-Памаш	88 ОП МЗ 88Н - 12 031	0+000	1+585	1,6
26.	Пирогово – Приустье Мушки	88 ОП МЗ 88Н - 12 005	0+000	3+185	3,2
27.	Лажьял – Большой Торешкюбар	88 ОП МЗ 88Н - 12 016	0+000	3+228	3,2
28.	Малое Онучино – Большое Онучино	88 ОП МЗ 88Н - 12 007	0+000	0+686	0,7
29.	Казанское – Казаково	88 ОП МЗ 88Н - 12 023	0+000	1+982	2,0
			0+000	1+234	1,2
			0+000	2+604	2,6
			0+000	5+272	5,3

1	2	3	4	5	6
30.	Мустаево – Захарово	88 ОП МЗ 88Н - 12 028	0+000	4+060	4,1
31.	Калево – Кугушень	88 ОП МЗ 88Н - 12 002	0+000	2+215	2,2
	Итого				218,5
Советский муниципальный район					
1.	Йошкар-Ола – Уржум	88 ОП РЗ 88К - 001	26+852	56+280	29,4
2.	Ургакш – Ронга – Морки	88 ОП РЗ 88К - 021	0+000	27+800	27,8
3.	Куяр – Солнечный – Ронга	88 ОП РЗ 88К - 028	11+600	27+760	16,2
			27+760	48+260	20,5
			48+260	54+134	5,8
4.	Алексеевский – Средний Кадам – Пектубаево	88 ОП МЗ 88Н - 13 001	0+000	24+000	24,0
			24+000	28+900	4,9
5.	Вятское – Орша – Кордемтор	88 ОП МЗ 88Н - 13 012	0+000	17+799	17,8
			17+799	25+420	7,6
6.	Алексеевский – Михайловка – Андреевка	88 ОП МЗ 88Н - 13 004	0+000	7+400	7,4
			8+600	12+413	3,8
			12+413	16+380	4,0
7.	Юбилейный – Шуарсола – Большая Рюсола	88 ОП МЗ 88Н - 13 008	4+000	11+125	7,1
8.	Подъезд к пос. Комсомольский	88 ОП МЗ 88Н - 13 040	0+000	1+435	1,4
9.	Большой Тумьюмучаш – Кукмарь – Васташуй	88 ОП МЗ 88Н - 13 021	0+900	6+500	5,6
			6+500	9+750	3,3
10.	Ургакш – Советский	88 ОП МЗ 88Н - 13 010	0+000	3+455	3,5
11.	Подъезд к с. Чкарино	88 ОП МЗ 88Н - 13 028	0+000	1+410	1,4
12.	Подъезд к с. Вятское	88 ОП МЗ 88Н - 13 036	0+000	0+700	0,7
13.	Алево – Кужмара – Большой Шургумал	88 ОП МЗ 88Н - 13 002	0+000	10+185	10,2
14.	Подъезд к дер. Куберсола	88 ОП МЗ 88Н - 13 025	0+000	1+580	1,6
15.	Подъезд к дер. Средний Кадам	88 ОП МЗ 88Н - 13 027	0+000	0+680	0,7

1	2	3	4	5	6
16.	Ургакш – Старый Ургакш	88 ОП МЗ 88Н - 13 011	0+000	11+735	11,7
17.	Подъезд к пос. Ясный	88 ОП МЗ 88Н - 13 032	0+000	2+730	2,7
18.	Подъезд к пос. Голубой	88 ОП МЗ 88Н - 13 033	0+000	0+900	0,9
19.	Великополье – Зеленый	88 ОП МЗ 88Н - 13 020	0+000	4+575	4,6
20.	Подъезд к дер. Кораксола	88 ОП МЗ 88Н - 13 030	0+000	1+266	1,3
21.	Орша – Захаряга	88 ОП МЗ 88Н - 13 015	0+000	4+650	4,7
22.	Михайловка – Большихинкольск	88 ОП МЗ 88Н - 13 005	0+000	5+420	5,4
23.	Верх-Ушнур – Куркумбал – Колокуда	88 ОП МЗ 88Н - 13 017	0+000	4+200	4,2
24.	Средний Кадам – Шанешкино	88 ОП МЗ 88Н - 13 003	0+000	2+460	2,5
25.	Мананмучаш – Кельмаксола – Лайсола	88 ОП МЗ 88Н - 13 009	0+000	13+150	13,2
26.	Кельмаксола – Лайсола – Алево	88 ОП МЗ 88Н - 13 024	0+000	5+035	5,0
27.	Ронга – Кугенер	88 ОП МЗ 88Н - 13 018	0+000	5+190	5,2
28.	Шургуял – Большой Ашламаш – Кундушумбал	88 ОП МЗ 88Н - 13 019	0+000	4+535	4,5
29.	Верх-Ушнур – Тапшер	88 ОП МЗ 88Н - 13 016	0+000	4+355	4,4
30.	Подъезд к дер. Фокино	88 ОП МЗ 88Н - 13 037	0+000	0+940	0,9
31.	Шогаль – Янкево	88 ОП МЗ 88Н - 13 014	0+000	2+825	2,8
32.	Подъезд к дер. Ожиганово	88 ОП МЗ 88Н - 13 039	0+000	0+730	0,7
33.	Алексеевка – Новоселово	88 ОП МЗ 88Н - 13 007	0+000	3+780	3,8
34.	Подъезд к дер. Тойбеково	88 ОП МЗ 88Н - 13 023	0+000	0+295	0,3
35.	Вятское – Афанассола	88 ОП МЗ 88Н - 13 013	0+000	0+835	0,8
36.	Подъезд к дер. Малый Кадам	88 ОП МЗ 88Н - 13 026	0+000	1+615	1,6
37.	Шуймучаш – Пибахтино – Янгранур	88 ОП МЗ 88Н - 13 022	0+000	2+262	2,3
38.	Михайловка – Нужьял	88 ОП МЗ 88Н - 13 006	0+000	0+575	0,6
39.	Подъезд к дер. Горная Поляна	88 ОП МЗ 88Н - 13 034	0+000	0+800	0,8
40.	Подъезд к дер. Великополье	88 ОП МЗ 88Н - 13 035	0+000	0+110	0,1
41.	Подъезд к дер. Кюрсола	88 ОП МЗ 88Н - 13 029	0+000	0+784	0,8
42.	Подъезд к пос. Луговой	88 ОП МЗ 88Н - 13 031	0+000	0+910	0,9
43.	Подъезд к санаторию «Лесной»	88 ОП МЗ 88Н - 07 042	0+000	1+800	1,8
44.	Нурсола – Новый Торъял	88 ОП РЗ 88К - 014	7+000	7+400	0,4

1	2	3	4	5	6
45.	Подъезд к с. Верх-Ушнур	88 ОП МЗ 88Н - 13 041	0+000	0+376	0,4
46.	Подъезд к дер. Шуймучаш	88 ОП МЗ 88Н - 13 042	0+000	0+282	0,3
	Итого				294,3
Юринский муниципальный район					
1.	Озерки – Марьино – Юрино	88 ОП РЗ 88К - 007	14+200	89+933	75,7
2.	Копорулиха – Подгорное – Воскресенское	88 ОП РЗ 88К - 008	0+000	8+806	8,8
3.	Красная Лянда – Васильевское	88 ОП МЗ 88Н - 14 004	0+000	18+260	18,3
4.	Быковка – Суходол	88 ОП МЗ 88Н - 14 006	0+000	3,690	3,7
5.	Быковка – Горный Шумец – Починок	88 ОП МЗ 88Н - 14 007	0+000	10+110	10,1
6.	Горный Шумец – Поляна – Подлесная	88 ОП МЗ 88Н - 14 008	0+000	3+470	3,5
7.	Горный Шумец – Удельная	88 ОП МЗ 88Н - 14 009	0+000	1+003	1,0
8.	Подъезд к дер. Майдан	88 ОП МЗ 88Н - 14 014	0+000	0+900	0,9
9.	Подъезд к дер. Круглово	88 ОП МЗ 88Н - 14 013	0+000	0+711	0,7
10.	Марьино – Ленинский	88 ОП МЗ 88Н - 14 003	0+000	3+100	3,1
11.	Растегаиха – Абросимово	88 ОП МЗ 88Н - 14 005	0+000	3+125	3,1
12.	Икша – Козиково	88 ОП МЗ 88Н - 14 001	0+000	15+469	15,5
13.	Козиково – Кузьмино	88 ОП МЗ 88Н - 14 002	0+000	5+994	6,0
14.	Подъезд к дер. Анчугино	88 ОП МЗ 88Н - 14 012	0+000	0+995	1,0
15.	Подъезд к дер. Икша	88 ОП МЗ 88Н - 14 011	0+000	0+984	1,0
16.	Подъезд к пос. Юркино	88 ОП МЗ 88Н - 14 010	0+000	1+660	1,7
	Итого				154,1
	Всего				3047,1».

